

4) Nós nos excluimos da responsabilidade sobre a garantia, caso problemas apresentados sejam originados de: Não remessa da cópia do Cartão de Garantia, preenchido, imediatamente após o ato da compra; uso inadequado do

aparelho; ligação do aparelho em rede inadequada; violação ou abertura do aparelho (tentativa de reparo); acidente; não observação das instruções de operação.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR PB
(34) 3336-5989
sac@pbps.com.br
pbps@pbps.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA N.º _____



Adquirente/Produtor: _____

Cidade: _____ Fone: _____ E-mail: _____

Data da Compra: _____ Data limite da Garantia: _____

Revenda PBPS: _____ Cidade: _____ Fone: _____

PARA QUE SEU ACENDEDOR ELÉTRICO PB ESTEJA
GARANTIDO É IMPRESCINDÍVEL PREENCHER E REMETER AO
ENDEREÇO ABAIXO LOGO APÓS REALIZADA A COMPRA.

📍 R. Irmão Afonso, 439 | São Sebastião - CEP 38060-360



PRATA BRITO

🌐 www.pbps.com.br

✉ pbps@pbps.com.br

Prata Brito - Indústria Brasileira
CNPJ: 65.092.090/0001-33
Uberaba - MG - Brasil



ACENDEDOR ELÉTRICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



LEIA ESTAS INSTRUÇÕES
ANTES DE USAR O PRODUTO



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Comprimento (cm)	Peso (gramas)	Volts	Potência (Watts)	Classe de Isolação
415015	420	310	127	450	I
415016	420	310	220	450	I

Parabéns, você acaba de adquirir o acendedor elétrico PB que foi desenvolvido com o objetivo de lhe trazer segurança, praticidade e economia. Agora você não precisa mais utilizar aquelas técnicas inseguras que fazem muita sujeira e que normalmente passam gosto para o alimento.

APLICAÇÃO - O acendedor elétrico PB é um aparelho de manuseio extremamente fácil, foi projetado e desenvolvido para acender carvão em churrasqueiras e gravetos em lareiras. Destinando-se exclusivamente a fins domésticos no preparo de alimentação aliada ao lazer.



ADVERTÊNCIA

Leia todas as instruções. A não observação de todas as instruções descritas a seguir, pode resultar em choque elétrico, incêndio, e, ou ferimentos graves.



SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES



SEGURANÇA DA ÁREA DE LAZER E ALIMENTAÇÃO

1) Mantenha sempre a área de lazer/alimentação, limpa e bem iluminada. Áreas sujas, desorganizadas e ou escuras, estão propensas a acidentes.

2) Não utilize o aparelho em ambientes com perigo de explosão ou incêndio. Próximo a líquidos inflamáveis, gases, pó de madeira, plásticos, cortinas, etc., pois a presença de uma faísca, poderá incendiá-los.

3) Procure posicionar a churrasqueira (se móvel), sobre uma superfície plana e firme.

Nada de jornal, papel ou papelão picado, pão com álcool ou óleo, entre outras que geram muito trabalho. Churrascos são momentos para se aproveitar com a família e amigos, nunca mais corra riscos utilizando álcool ou se suje e se canse tentando fazer o carvão acender.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - Este aparelho só deve ser ligado a uma fonte de alimentação que tenha a mesma voltagem que a indicada em sua etiqueta de identificação, em corrente alternada.



SEGURANÇA ELÉTRICA

1) Os plugues dos aparelhos devem ser compatíveis com as respectivas tomadas onde serão conectados. Jamais modifique o plugue.

2) Certifique-se, para sua segurança, de que as tomadas e instalações devem estar funcionando em perfeito estado, e que o contato entre a tomada e o plugue esteja com boa pressão! Se este contato estiver frouxo, poderá ocorrer a formação de arco voltaico, que provocará um super aquecimento no plugue e na tomada, danificando-os em definitivo, podendo inclusive derretê-los.

3) Não utilize conectores tipo "T", ou derivados, extensões ou emendas, e não ligue outro eletrodoméstico na mesma tomada em que o acendedor estiver ligado.

4) Observe periodicamente o cordão de alimentação, e se houver danos de qualquer tipo, o acendedor não deverá ser utilizado, e o cordão deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



SEGURANÇA PESSOAL

1) Tenha cuidado, fique atento ao operar o aparelho. Não use o aparelho quando estiver cansado, ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração, durante a operação, poderá resultar em queimadura grave.

2) Evite a ligação acidental: certifique-se de que a parte do aparelho a ser aquecida, não esteja em contato com pessoas ou objetos possíveis de sofrerem queimaduras ou incêndio.

3) Certifique-se de que o acendedor está posicionado corretamente sobre o material a ser incendiado.

4) Desligue o aparelho da tomada antes de retirá-lo do material incendiado.

5) Deixe o aparelho esfriar, antes de guardá-lo.

6) Não permita que a parte aquecida do acendedor entre em contato com o cordão de alimentação, ou qualquer outro material inflamável.

USO, CUIDADO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

1) Antes de ligar, verifique se a voltagem da tomada é a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

2) A ligação do mesmo em voltagem superior à nominal irá queimá-lo.

3) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho, ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Além disto, recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

4) Mantenha a empunhadura seca, limpa e sem respingos de óleo comestível, por ventura usado no processo.

5) Não deixe o aparelho ligado na ausência do operador. Um leigo, desavisado, poderia tocá-lo e queimar-se.

6) Após ligado, não toque na parte ativa (aquecida) do aparelho, pois irá queimar-se.

7) Só ligue o aparelho quando estiver segurando-o firmemente, ou quando a parte incandescente do mesmo estiver corretamente acomodada entre as pedras de carvão (churrasqueiras) ou entre os gravetos (lareira).

8) Tão logo as pedras de carvão ou gravetos se incendeiem, desligue o aparelho e retire-o do meio do braseiro, para evitar danos ao mesmo.

9) Após a retirada do aparelho do braseiro, deixe-o esfriar e limpe-o com um pano seco, guardando-o em lugar seguro e isento de umidade.

IMPORTANTE PARA A VALIDADE DA GARANTIA DE FABRICAÇÃO

Para que não ocorram problemas com a durabilidade do aparelho e consequentemente ter assegurada a sua garantia, é fundamental observar:

1) O Revendedor deverá testar o aparelho (ligá-lo) na presença do comprador, e tocá-lo em um papelão, ou tábua de embalagem, para atestar o seu pleno funcionamento.

2) Carimbar o Certificado de Garantia, com o nome da revenda para que o comprador possa preenchê-la e remetê-la aos endereços indicados pela PBPS, via correios ou Email, logo após o ato da compra.

3) Este acendedor foi plenamente inspecionado e testado, antes de expedido, e está coberto por uma garantia de 90 (noventa) dias, contra qualquer defeito de fabricação.